

Identifier

Initialement, le copieur est **verrouillé**.

Je m'identifie :

Soit je passe ma carte :



Soit je rentre mon **Code** (et sélectionne la touche : « **Login** »)



Puis :

Une fois la connexion établie avec l'appareil, je sélectionne la fonction voulue.



Copier



Choisir couleur

Noir & Blanc ou Couleur

Taux repro

Réduction (A3 vers A4 ...) Agrandissement (A4 vers A3)

Choisir papier

A4, papiers spéciaux

Recto-verso, autres réglages




Agrafage, tri, autres réglages



Numériser




Choisissez « **Mon e-Mail** » ou « **Mon Dossier** » pour envoyer le document à votre adresse électronique ou dans votre dossier personnel.



Vous avez la possibilité de modifier les options de scan: couleur, format du fichier, recto-verso, nom du fichier, etc..

Je démarre le scan avec le bouton vert.




Imprimer


Sur l'ordinateur

Je sélectionne l'« **Imprimante-ESPE** » Le bouton « **propriétés** » du pilote me permet de choisir les sources papier et la finition du document à imprimer.

Par défaut, mon document sera imprimé en mode **recto-verso** et **noir&blanc**.



Sur l'écran du photocopieur



Je sélectionne le document puis je sélectionne l'action souhaitée :

« **Imp + Supp** », « **Imp + garder** », « **Supprimer** », ...